


acaia

Acaia Cinco 기능 매뉴얼

Cinco 사용법

FW 1.0.012



acaia cinco 저울의 조작 설명서의 지침은 다음과 같다. 주의하여 취급해야하는 제품입니다.
제품을 사용하기 전에 반드시 제품 매뉴얼을 읽기 바랍니다.

Chapter 3: Basics

기초 사용법

동작	작동법
무게측정 켜기	전원 버튼을 잠시 누르고 대기
무게 측정 끄기	전원 버튼 두번 터치
스위치 모드	전원 버튼을 누르고 대기
영점 맞추기	T 버튼을 터치
Toggle Units G/Oz	T 버튼을 오래 누르기

Modes *모드 활성화/비활성화에 관해서는 5장 "표"을 참조하십시오.


모드 1 - 측정 모드

모드 2 - 듀얼 디스플레이 모드

모드 3 - 자동 시작 모드

모드 1 - 측정 모드

측정 모드에서는 무게만 측정이 되며 그램과 온스 단위로 측정이 가능하다



동작	작동법
영점 맞추기	T 버튼 터치
Toggle Units G/Oz	T 버튼 오래 누르기
스위치 모드	전원버튼 오래 누르기

화면


1. 측정모드에는 두가지 다른 모드가 있으며, 그램과 온스 단위 측정이 가능하다
2. 그램은 0.01g 그리고 온스는 0.0005oz 까지 측정이 가능하다

3. 그램 단위 측정을 할 때는 화면에 [0.00] 이 표시된다.
4. 온스 단위 측정을 할 때는 화면에 [0.0000]이 표시된다..

*무게 측정 모드 활성화/비활성화에 관해서 5장 "표"을 참조하십시오.

모드 2 - 듀얼 디스플레이 모드

듀얼 디스플레이 모드에서는 왼쪽에 시간 오른쪽에 무게가 표시된다.



동작	작동법
시작 / 정지 / 시간 초기화	전원 버튼 터치
영점 초기화	T 버튼 터치
스위치 모드	전원 버튼 누르고 대기
Toggle Units G/Oz	T 버튼 누르고 대기


Display

1. 무게 측정 모드는 두가지의 다른 측정 모드가 있으며 그램과 온스 단위로 측정 할 수 있다.
2. 그램 단위 측정은 화면에 [0.00] 에서 [500.00]까지 측정이 가능하며 (오차범위 +/- 3%).
3. 온스 단위 측정은 화면에 [0.0000] 에서 [17.637]까지 측정이 가능하며 (오차범위 +/- 3%).
4. 측정 무게가 500.00 그램 이상일 경우 ,화면에는 [—] 가 보여진다.
5. 그램 단위는 화면에 [0:00 0.00] 로 표시된다.
6. 온스 단위는 화면에 [0:00 0.000] 로 표시된다..

*이중 디스플레이 모드를 활성화/비활성화에 관해서 5장 "표"를 참조하십시오.

모드 3 - 자동 시작 모드

자동 시작 모드 에스프레소 추출에 도움이 된다. 저울은 자동으로 컵, 샷글래스 등 다른 용기를 감지해 용기의 무게를 가린다. 그 후 에스프레소가 용기(컵, 샷글래스 등)으로 떨어지는 것을 감지하고 자동으로 측정을 시작한다. 저울은 그릇으로 흘러들어가는 것이 멈추면 타이머도 같이 정지한다. 그릇이 저울에서 떨어지면 화면에 최종 음료 무게를 점멸한다.



동작	작동법
자동 시작	컵이 놓이면 측정 시작
영점	T 버튼 터치
시간 정지	더이상 흐르지 않을 때 자동 멈춤.
초기화	T 버튼 두번 터치시 모드 초기화
스위치 모드	전원 버튼을 누른채 대기

화면

1. 화면에 [00 0.00]이 보여지면, 왼쪽은 시간 오른쪽은 그램 단위 무게이다.
2. 화면에 [00 0.0000]이 보여지면, 왼쪽은 시간 오른쪽은 온스 단위 무게이다.
3. 시간은 화면에 [00] 부터 [99] 까지 보여지며, 99이상 넘으면 시간이 멈춘다.

모드 설명

1. 1단계. 저울에 2그램 이상의 무게로 일정하게 놓여 있으면 자동 영점 조정이 된다.
2. 2단계. 에스프레소가 저울에 담길 때 타이머가 시작되고, 에스프레소 추출이 멈추면 타이머도 멈춘다.
3. 3단계. 에스프레소 추출이 끝나면 추출된 에스프레소의 무게와 잔의 무게가 번갈아 점등된다.

메모

1. 자동 시작모드는 에스프레소가 흐르는것이 멈추면 시간도 멈출 것이다.
2. 자동 영점 측정은 2그램이 넘을 때 작동 한다.
3. 만약 14초간 아무런 조작을 하지 않는다면 타이머가 리셋 된다.
4. 자동 시작 모드에서 무게가 제거되면(컵이 제거된다면) 타이머도 정지한다.

*자동 시작 모드를 활성화/비활성화에 관해서 5장 "표"로 이동하십시오.


Chapter 4: Calibration

눈금 모드

1. 저울이 측정 모드이며 측정 단위가 그램인 상태에서 화면에 [CAL]이 표시 될 때 까지 T 버튼을 빠르게 누르면 화면에 [100]이 표시된다
2. 100g의 교정 물체를 저울에 놓으면 저울이 조정 절차가 실행 된다
3. 조정 절차가 완료되면 화면에 [_End_]가 표시된다. 완료시 조정 중량을 언로드 할 수 있다.


참고: 50g, 100g, 200g 또는 500g의 교정 중량도 사용할 수 있다.

- 1 Turn on the Acaia scale.
제품의 전원을 켜다.



- 2 Make sure the scale is in weighing mode and the unit is set to 'gram', then tap the 'T' button rapidly.

무게 측정 모드로 설정한 다음 단위를 그램으로 맞춘 후 T 버튼을 터치한다.




- 3 Keep tapping the 'T' button until 'CAL' is shown on the display.

T 버튼을 계속해 터치하면 화면에 [CAL]이라는 문구가 나온다.



- 4 Place a 100g weight on scale and wait until the display shows '_End_'. Calibration is now complete!

저울에 100g의 무게를 올려놓은후 화면에 END가 보일때까지 기다리면 조정 측정이 완료 된다.



Chapter 5: 구성 표

셋팅 들어가기

1. 전원 버튼을 누르고 있으면 화면에 [n RECAL R]가 표시 된 후 [SET]으로 바뀐다.
2. T 버튼을 눌러 셋팅에 들어가면 첫 번째 설정 [SLEEP]이 표시된다.
3. 자세한 내용은 아래 표를 참조 하십시오.

세팅	화면	기능	기본값
오토 스위치 끄	SLEEP	5, 10 ,20, 30, 60, Off	5
무게 올림 단위 설정	TRAC E	0.5d, 1d, 2d, 3d, Off	1d
버튼음	BEEP	On, Off	On
영점 범위	DRANGE	2, 100	100
무게 측 필터	Fi lte	2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128	16
기본 무게 단위	Unit	Gram, Ounce	Gram
전원 절전 모드	SAVING	30 ,90 ,180 ,OFF	90
측정 모드	MODE_1	On, Off	On
듀얼 디스플레이 모드	MODE_2	On, Off	On
자동 시작 모드	MODE_3	On, Off	On
블루투스 컴/꿈	bt_SET	On, Off	On

동작	작동
다음 설정으로 이동	T 버튼 터치
셋팅 들어가기	T 버튼 길게 누르기
Toggle Options	T 버튼 터치
옵션 저장	T 버튼 길게 누르기
셋팅 나가기	전원버튼 터치

주의사항 : 제로 오퍼레이션과 테어 오퍼레이션은 차이가 있다. 제로오퍼레이션은 측정치를 무시하고 0으로 표시되는 반면 테어 오퍼레이션은 측정된 무게를 감하는 것이다. 그러나 제로 오퍼레이션은 측정량이 증가하지는 않는다